

## Внимание!

Использование некорректной прошивки может привести к выходу устройства из строя и лишения гарантии.

### Инструкция по обновлению прошивки для PROLOGY CMX-250



1. Извлеките файл jl\_690x.bfu из архива CMX-250\_V\_6.0.zip, используя пароль CMX-250
2. Отформатируйте USB-Flash накопитель в FAT (FAT32) на Вашем компьютере
3. На USB-Flash не должно быть никаких сторонних файлов
4. Переместите файл прошивки jl\_690x.bfu в корневую директорию USB-Flash накопителя
5. Включите устройство
6. Подключите USB-Flash накопитель с файлом прошивки
7. Устройство начнет обновление, появится сообщение "UPGRADE"



8. После этого устройство отключит дисплей

**Важно! Процесс обновления занимает некоторое время (примерно две минуты), не извлекайте USB и не отключайте питание! Это может привести к выходу устройства из строя.**

9. Через 120 секунд извлеките USB-Flash накопитель
10. Полностью отключите питание от устройства (отключите ISO коннекторы) и подождите пару минут
11. Включите устройство
12. Нажмите кнопку Reset на передней панели
13. Включите устройство и проверьте версию ПО
14. Перепрошивка закончена